
Mirage
HOTEL

ИНСТРУКЦИЯ ПО АКТИВАЦИИ БУДИЛЬНИКА

Для активации функции будильника (таймера включения) на телевизоре при наличии кнопки «ALARM» на ПДУ:

1. Нажать на ПДУ телевизора кнопку «ALARM».

2. На экранном меню в строке в строке «НАСТРОЙКА» при помощи кнопок ПДУ «ENTER», «UP», «DOWN» («ВВОД», «Стрелка ВВЕРХ», «Стрелка ВНИЗ») выбрать режим работы будильника (таймера включения) – «ВКЛ.» или «ВЫКЛ.».

3. В строке «ВРЕМЯ» при помощи кнопок ПДУ «ENTER», «UP», «DOWN» и цифровых кнопок установить время будильника (таймера включения).

4. Для выхода из меню нажать кнопку «RETURN».

Для активизации функции будильника (таймера включения) на телевизоре при отсутствии кнопки «ALARM» на ПДУ:

1. Нажать на ПДУ устройства кнопку «MENU».

2. На экранном меню при помощи кнопок ПДУ «UP», «DOWN» выбрать закладку «СИСТЕМА».

3. При помощи кнопок ПДУ «UP», «DOWN» в закладке «СИСТЕМА» выбрать кнопку «ВРЕМЯ» и нажать кнопку «ENTER».

4. Далее выбрать строку «ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ» и нажать кнопку «ENTER».

5. При помощи кнопок ПДУ «ENTER», «UP», «DOWN» («ВВОД», «Стрелка ВВЕРХ», «Стрелка ВНИЗ») выбрать режим работы будильника (таймера включения) – «ВКЛ.» или «ВЫКЛ.».

6. В строке «ВРЕМЯ» при помощи кнопок ПДУ «ENTER», «UP», «DOWN» и цифровых кнопок установить время будильника (таймера включения).

7. Для выхода из меню нажать кнопку «RETURN».

INSTRUCTIONS FOR ACTIVATING THE ALARM

To activate the alarm function (timer on the TV) when there is a button «ALARM» on the remote control:

1. Click on the remote control TV button «ALARM».

2. On the screen menu in the row in the row «SETTINGS» using the buttons of the remote control «ENTER», «UP», «DOWN» («INPUT», «Arrow UP», «Arrow DOWN») choose the mode of the alarm clock (on timer) - «ON.» or «OFF.».

3. In the row «TIME» with the buttons of remote control «ENTER», «UP», «DOWN» and digital buttons set the time of the alarm (activation timer).

4. Click the «RETURN» button to exit the menu.

To activate the alarm function (timer on the TV) in the absence of the button «ALARM» on the remote control:

1. Click on the device remote control button «MENU».

2. On the screen menu with the buttons remote control «UP», «DOWN» select the tab «SYSTEM».

3. With the help of the buttons of remote control «UP», «DOWN» in the tab «SYSTEM» select the button «TIME» and press the button «ENTER».

4. Then select the «INCLUDE TIMER» line and press the «ENTER» button.

5. Using the buttons of the remote control «ENTER», «UP», «DOWN» («INPUT», «Arrow UP», «Arrow DOWN») select the alarm mode (activation timer) - «ON.» or «OFF.».

6. In the row «TIME» with the help of the buttons of remote control «ENTER», «UP», «DOWN» and digital buttons set the alarm time (the activation timer).

7. Click «RETURN» to exit the menu.